

Você acaba de adquirir uma máquina com o exclusivo Sistema TRES®!

Somente a TRES® tem uma linha completa de bebidas aliada a um sistema de extração inovador. É a única máquina que possui a pressão ideal e a temperatura exata de extração de sua bebida favorita, seja um café espresso ou filtrado, um cappuccino, um chá, um café com leite ou chocolate quente.

É a única que também possui cápsulas inteligentes que conferem a máxima qualidade a seus produtos e um serviço especializado pronto para atendê-lo, pois tanto a assistência técnica quanto o SAC são próprios!

Agora você pode aproveitar suas bebidas preferidas com muito mais praticidade e qualidade.



IMPORTANTE

Guia Rápido

Leia antes de utilizar sua máquina



Guia Rápido - G1 LOV
REV_V01/2018




Saiba como cuidar da sua TRES®!


Em nosso site, você encontrará todas as informações necessárias para cuidar da sua máquina, desde a primeira utilização até a limpeza diária, tudo isso para manter sua TRES® sempre com a qualidade ideal para o preparo de suas bebidas.

Saiba mais em:
www.escolhatres.com.br


ANTES DE LIGAR



Confira se a voltagem de sua máquina e a da rede elétrica são compatíveis.



Ligue sua LOV plugando na tomada e abrindo e fechando a alavanca.



Coloque água no reservatório de água.

IMPORTANTE:

- Só ligue sua LOV com o reservatório de água cheio.
- Abasteça sua máquina apenas com água potável e sem gás.
- Não use leite nem outros líquidos.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Esse procedimento também é recomendado para realizar a limpeza do grupo de extração caso o consumidor deseje limpar por completo antes da extração de tipo de bebida diferente da preparada anteriormente. Exemplo: para preparar um espresso depois de extrair um chá, cappuccino ou outra bebida quente.



Certifique-se de que a alavanca esteja abaixada e coloque um recipiente embaixo do distribuidor de bebida.



Levante a alavanca, retire o porta-cápsulas.




Insira a cápsula de retrolavagem. A cápsula de retrolavagem é reutilizável. Não jogue fora.



Ao ligar a máquina pela primeira vez, a tecla azul irá piscar em VERMELHO. Para iniciar, aperte a tecla azul.



Aguarde a primeira passagem de água e as luzes pararem de piscar.




Passada a água, as luzes acenderão de modo fixo e a máquina estará pronta para uso.

PREPARANDO SUA BEBIDA



1 Coloque a xícara embaixo do distribuidor de bebida.

2 Verifique a cor do botão para o preparo de sua bebida, indicada na cápsula.




8 Levante a alavanca e remova o porta-cápsulas para realizar o descarte da cápsula usada.

3 Levante a alavanca na parte superior de sua LOV.



7 Pronto! Agora é só saborear sua bebida.

4 Coloque a cápsula no local indicado.



6 Pressione o botão correspondente à bebida escolhida.

5 Retorne a alavanca à posição inicial.

Qual o botão correto para cada tipo de bebida?



1 Cafés Espressos 50mL




2 Cappuccino, Chocolattos e bebidas quentes 80mL




3 Cafés Filtrados e Chás 100mL

LIMPEZA DIÁRIA



1 Certifique-se de que sua máquina esteja ligada na tomada e o reservatório de água cheio.



2 Coloque um recipiente embaixo do distribuidor de bebida.



3 Levante a alavanca e remova o porta-cápsulas.



4 Insira a cápsula de retrolavagem no porta-cápsulas, insira-o e retorne a alavanca para a posição original.



5 Selecione a tecla azul de sua LOV e aguarde o enxágue completo do sistema hidráulico.



6 Retire o porta-cápsulas e a cápsula de retrolavagem e lave-os. Realize a limpeza da parte interna da máquina com um pano úmido e com cuidado.

IMPORTANTE:
A cápsula de retrolavagem é reutilizável. Não jogue fora.

LIMPEZA COMPLETA

MUITO IMPORTANTE!
Faça a limpeza completa a cada 7 dias.



1 Insira a cápsula de retrolavagem e feche a alavanca. A cápsula de retrolavagem é reutilizável. Não jogue fora.



2 Coloque um recipiente embaixo do distribuidor de bebida.



3 Selecione a tecla azul de sua LOV e aguarde o enxágue completo do sistema hidráulico.



4 Retire o porta-cápsulas e limpe com um pano úmido na parte interna com cuidado.



5 Retire o recipiente de recolhimento de gotas e a grade. Lave todos os componentes removidos da máquina com água fria e esponja não abrasiva.




6 Esvazie o reservatório de água e enxágue-o.


• Não use jatos de água para limpar o aparelho.
• Não utilize palha de aço ou similares, como esponja abrasiva.

LIMPEZA DO PORTA-CÁPSULA


MUITO IMPORTANTE!
Limpeza deve ser realizada todos os dias.




1 Gire a base para o destravamento.



2 Desmonte o porta-cápsulas e lave as peças.



3 Monte novamente o porta-cápsulas.



4 Gire a base para o travamento.

